STBで地上デジタル放送をご覧いただくには

地上デジタル放送を受信するためには、リモコン操作により地上デジタル放送の受信設定を行う必要があります。以下の手順で、操作をお願いいたします。

試験放送時間　9:00～22:00
上記の時間帯で受信設定してください。

BD－V170

▼BD－V170の場合

※詳しくは STB 取扱説明書 (P.89・90) をご参照ください。

1. リモコンの

を押す。

居住地域設定が設定されていない場合は、以下の画面が表示されます。



居住地域が設定されている場合は、10まで進んでください。

居住地域を設定する　※詳しくは STB 取扱説明書 (P115) をご参照ください。

2. リモコンの

を押す。



3. リモコンの  で「環境設定」を選び、

を押す。



4．リモコンの で「居住地域設定」を選び、決定 を押す。



5．「郵便番号設定」を選びリモコンの 決定 を押す。

6．リモコンの数字ボタンで郵便番号を入

決定 を押す。



7．リモコンの で「居住地域設定」を選び、決定 を押す。



8．リモコンの で「長野県」を選び、 決定 を押す。

9．リモコンの を以下の画面になるまで数回押す。

地上デジタル放送のチャンネルを設定する

10．「はい」になっていることを確認し、 決定 を押す。

11.「チャンネル設定を確定」になっている

ことを確認し、決定 を押す。

12. 地上デジタル放送の受信画面に変わります。(設定終了)

地上デジタル放送のディスプレイの表示「td」

地上デジタル放送の各局ワンタッチボタン